



- 1. Mid shift 2. Low cut 3. Bite 4. Hi cut
- ATTENUATOR = ควบคุมระดับเสียงของช่อง DI-OUT ที่ต่อไปเข้ามิกเซอร์และ Headphone
- LINE = ควบคุมระดับเสียงของช่อง LINE OUT (CAB SIM)
- REVERB = ควบคุมเสียง Reverb
- MASTER= ควบคุมความดังทั้งหมดของปรีแอมป์

\*\* MASTER,LINE,ATTENUATOR ทั้ง 3 ปุ่มนี้ทำงานแบบสัมพันธ์กัน ขึ้นอยู่กับการเลือกต่อใช้งานจากช่องเอาท์พุทแต่ละช่อง ว่าจะใช้ช่องไหนเป็นหลักในการใช้งาน\*\*

- ไฟเลี้ยง 15 VAC น้อยกว่า 300mA